

р-код БД-II	Коды КТС БОШ	Описание	Подробная информация о типе дефекта
P0016	105	Установка распредвала и коленвала	Слишком большое отклонение
P0069	1172	Датчик давления наддува	ненадежный
P0087	1124	Регулировка количества топлива	Превышен максимум
P0088	1125	Регулировка количества топлива	Превышен максимум
P0098	288	Ошибка датчика температуры воздуха	Высокое напряжение
P0116	1394	Температура охлаждающей жидкости	температура ненадежная
P0116	22	Температура охлаждающей жидкости	Вне диапазона
P0117	15	Температура охлаждающей жидкости	Низкий уровень сигнала ДТОЖ
P0118	14	Температура охлаждающей жидкости	Слишком высокое напряжение
P0123	235	Датчик положения педали газа 1	Слишком высокое напряжение
P0191	673	Датчик давления в топливной рампе	Вне диапазона
P0193	671	Датчик давления в топливной рампе	Слишком высокое напряжение
P0201	602	Форсунка цилиндра 1	Короткое замыкание
P0202	611	Форсунка 2 цилиндра	Короткое замыкание

P0203	618	Форсунка цилиндра 3	Короткое замыкание
P0204	625	Форсунка цилиндра 4	Короткое замыкание
P0205 *	632	Форсунка цилиндра 5	Короткое замыкание
P0206 *	639	Форсунка цилиндра 6	Короткое замыкание
P0223	250	Датчик положения педаль акселератора 2	Слишком высокое напряжение
P0234	2398	давление наддува	Слишком низкий уровень сигнала
P0238	538	Датчик давления наддува	Слишком высокое напряжение
P0251	1017	ТРК	ненадежный
P0253	1022	ТРК	Короткое замыкание на землю
P0254	1021	ТРК	Цепь к плюсу
P0261	305	Форсунка цилиндра 1	Короткое замыкание
P0262	599	Форсунка цилиндра 1	Короткое замыкание на землю
P0263	601	Форсунка цилиндра 1	ненадежный
P0264	306	Форсунка 2 цилиндра	Короткое замыкание
P0265	607	Форсунка 2 цилиндра	Короткое замыкание на землю

P0266	610	Форсунка 2 цилиндра	ненадежный
P0267	307	Форсунка цилиндра 3	Короткое замыкание

P0268	615	Форсунка цилиндра 3	Короткое замыкание на землю
P0269	617	Форсунка цилиндра 3	ненадежный
P0270	308	Форсунка цилиндра 4	Короткое замыкание
P0271	622	Форсунка цилиндра 4	Короткое замыкание на землю
P0272	624	Форсунка цилиндра 4	ненадежный
P0273 *	310	Форсунка цилиндра 5	Короткое замыкание
P0274 *	629	Форсунка цилиндра 5	Короткое замыкание на землю
P0275 *	631	Форсунка цилиндра 5	ненадежный
P0276 *	311	Форсунка цилиндра 6	Короткое замыкание
P0277 *	636	Форсунка цилиндра 6	Короткое замыкание на землю
P0278 *	638	Форсунка цилиндра 6	ненадежный
P0299	2397	давление наддува	Сигнал слишком высокий
P0336	104	Датчик положения коленчатого вала	неправильный сигнал

P0340	99	Датчик положения распредвала	Нет сигнала
P0380	568	Свеча накаливания и контур обогрева	Ошибка в цепи нагрева свечей накаливания, короткое замыкание
P0384	246	Обмотка реле управления перегревом (перегоранием)	Короткий на плюс

P0401 *	692	система рециркуляции выхлопных газов	Неэффективная система EGR
P0402 *	691	система рециркуляции выхлопных газов	Слишком высокий расход в системе EGR
P0503	471	Датчик скорости	Слишком высокая скорость движения
P0504	699	Выключатель стоп-сигналов (BLS)	ненадежный
P0563	542	напряжение батареи	Слишком высокое напряжение
P0607	283	блок управления двигателем	неисправный
P0607	284	блок управления двигателем	неисправный
P0607	285	блок управления двигателем	неисправный
P0607	454	блок управления двигателем	Внутренняя ошибка
P0607	480	Блок управления (дозатор) насосом	Нет связи
P060A	279	блок управления двигателем	неисправный

P060B	16	Внутреннее опорное напряжение. Блок управления	Слишком высокое напряжение
P060C	358	блок управления двигателем	Вне диапазона
P062B	591	Форсунки выходного каскада	неисправный
P062B	595	Форсунки выходного каскада	неисправный
P062F	280	блок управления двигателем	Внутренняя ошибка

P062F	281	блок управления двигателем	Внутренняя ошибка
P062F	282	блок управления двигателем	Внутренняя ошибка
P0643	428	Питание датчика напряжения 1	Слишком высокое напряжение
P0647	680	управление компрессором хладагента	Цепь к плюсу
P0653	430	Питание датчика напряжения 2	Слишком высокое напряжение
P0686	357	главное реле	неисправный
P0687	356	главное реле	неисправный
P0856	32	Регулировка тяги. моментный двигатель	ненадежный
P1007	109	Контроль крутящего момента / требуемый крутящий момент двигателя	Сигнал недействителен
P1011	1121	Регулировка количества топлива	Нарушение функции

P1012	1122	Регулировка количества топлива	Превышен максимум
P1013	1123	Регулировка количества топлива	Давление в рампе ниже минимального
P1200	1192	Время впрыска в цилиндр 1	Преодолеl границу корректировки
P1202	1194	Время впрыска цилиндр 2	Преодолеl границу корректировки
P1203	298	Конкретная ошибка №1 двигателя -остановка	Короткое замыкание
P1204	579	Конкретная ошибка №1 двигателя -остановка	Короткое замыкание на землю

P1204	1196	время впрыска цилиндр 3	Преодолеl границу корректировки
P1206	580	Конкретная ошибка №1 двигателя -остановка	не классифицировано
P1206	1198	Время впрыска цилиндр 4	Преодолеl границу корректировки
p1208 *	1200	Ошибка во времени заполнения цилиндра 5	Превышение максимального указанное время
P120A *	1202	Ошибка во времени заполнения цилиндра 6	Превышение максимального указанное время
P120B	300	Конкретная ошибка двигателя №2 - остановка	Короткое замыкание
P120C	585	Конкретная ошибка двигателя №2 - остановка	Короткое замыкание на землю
P120C	1204	Время впрыска в цилиндр 1	Преодолеl границу корректировки
P120E	586	Конкретная ошибка 2 ряда двигателя -остановка	Короткое замыкание
P120E	1206	Время впрыска цилиндр 2	Преодолеl границу корректировки

P1210	1208	время впрыска цилиндр 3	Преодолеl границу корректировки
P1212	1210	Время впрыска цилиндр 4	Преодолеl границу корректировки
P1214 *	1212	Ошибка продолжительности калибровки форсунки цилиндра 5	Превышение максимального указанное время
P1216 *	1214	Ошибка продолжительности калибровки цилиндра форсунки 6	Превышение максимального указанное время
P1602	703	Температура охлаждающей жидкости	Короткое замыкание на землю
P1605	1654	Ошибка сигнала тахометра	Цепь к плюсу

P1607	1656	Ошибка сигнала тахометра	Нет сигнала
P1607	286	Внутреннее опорное напряжение. Блок управления	Слишком высокое напряжение
P1608	261	цепь контрольной лампы обогрева	Короткий на плюс
P1608	287	Внутреннее опорное напряжение. Блок управления	Слишком низкое напряжение
P160C	1240	Диагностика высокого давления	неисправный
P1613	366	контроль запуска	КОМПОНЕНТ. неисправный или превышено время
P1614	370	контроль запуска	ненадежный
P1615	1280	Диагностика высокого давления	Нарушение функции
P1616	425	блок управления двигателем	Внутренняя ошибка
P1617	426	блок управления двигателем	Внутренняя ошибка

P1618	427	блок управления двигателем	Внутренняя ошибка
P1619	446	Свет на дефект	Цепь к плюсу
P161D	689	Варианты кодирования	ошибка передачи
P161E	690	Варианты кодирования	ненадежный
P161F	1216	испытание на сжатие	Нарушение функции
P2135	72	Датчик положения педаль акселератора 2	Сигнал сравнения sens.1 / 2 неопределенный
P2135	668	Датчик положения педаль газа 1	Сигнал сравнения sens.1 / 2 неопределенный
P2228	322	Датчик атмосферного давления	Слишком низкое напряжение
P2229	319	Датчик атмосферного давления	Слишком высокое напряжение
P2267	1173	Датчик содержания воды в топливе	Превышение допустимого уровня воды в FTOT
P2299	355	Переключатель «горный тормоз» на педали газа	Сигнал недействителен
P2533	452	Выходной терминал 15	Нет стресса

* - не используется BAW1044,1065