Коды/ ИДЕНТИФИКАТОР	неисправность/ Описание
12	Указывает на конец одиночного прохода по списку отказов.
14	Вход датчика ECT Низкий уровень обычно появляется при коротком замыкании провода датчика охлаждающей жидкости на массу.
15	Вход датчика ECT Высокий уровень, если провод датчика охлаждающей жидкости отсоединен или обрыв провода.
16	ECT слишком высокая температура охлаждающей жидкости, измеряет чрезмерную температуру или закорочено или на сидит масса.
22	Датчик дроссельной заслонки. Входной сигнал Wire InputLo Tps1 в обрыве
23	Короткое замыкание датчика входа дроссельной заслонки TPS1
24	Датчик дроссельной заслонки ДПДЗ. Неисправность датчика
25	Датчик температуры дроссельной заслонки Датчик неисправности TPS
26	Провод датчика ETC и т. д. оборван или дроссельная заслонка торчит внутри корпуса дроссельной заслонки.
27	Прогнозируемая разница TPS 1 отличается от расчетной позиции
28	Ранний тест ETC сработал. Ошибка возврата пружины дроссельной заслонки
29	ETC Driver Fault Текущая дроссельная заслонка водителя или сигналы водителя короткие
33	Низкий уровень сигнала датчика провода MAP в обрыве или обрыве микросхемы
34	Короткий сигнал High MAP или неисправность датчика
37	Низкий уровень сигнала датчика IAT, неисправность датчика TMAP или короткое замыкание
38	Входной сигнал датчика IAT высокий, TMAP выключен или сигнал IAT разомкнут
42	EST 1. Низкий уровень сигнала на катушке драйвера или низкий уровень замыкания на плюс
43	EST 1. Сильноточный или сильноточный сигнал возбуждения
52	Низкое давление масла в двигателе

53	Вход датчика заряда батареи, измеренное низкое напряжение батареи ниже 8,0 в постоянном токе
54	Входной сигнал датчика батареи: высокое напряжение батареи, измеренное выше 15,9 дюйма постоянного тока
55	Вход датчика XDRP Низкий уровень датчика, нижний 4,6 In Dc
56	Вход датчика XDRP Высокий уровень датчика, выше 5,2 In Dc
57	Повышенная скорость двигателя превысила заданное значение максимальной скорости вращения
61	Вход датчика педали 1 Что Сигнал APP1 отключен, цепь разомкнута или датчик неисправности
62	Вход датчика педали 1 Hi Ошибка датчика APP1 или короткое замыкание
63	Диапазон датчика педали 1 What Потенциометр APP1
64	Диапазон датчика педали 1 Hi Потенциометр APP1 не работает
65	Вход датчика педали What APP2 или ошибка датчика короткого замыкания
66	Вход датчика педали 2 Высокий сигнал APP2 отключен, обрыв цепи или неисправность датчика
67	Pedal Sensor Range 2 локальная неисправность потенциометра APP2
68	Pedal Sensor Range 2 Hi APP2 неисправность потенциометра
	Педаль 1. Педаль 2. Разница измеренного положения сигнала педали APP2 отличается от
69	ПРИЛОЖЕНИЕ1
71	Выход триммера AFR. Ошибка сигнала драйвера модуляции FTV
72	Запорный клапан AFR нижний рабочий цикл FTV на нижнем пределе (LEAN)
73	Регулировочный клапан AFR - Верхний рабочий цикл DC FTV на верхнем (RICH) пределе
64	Датчик переключения Датчик O2 не переключается через напряжение опоры AFR

77	Вход датчика кислорода Высокий Сигнал датчика O2 закорочен на + 5 в постоянном токе.