

ОПИСАНИЯ КОДОВ КАНАЛОВ

Описание номера

0700 Общие, Запасные цепи

0710 Общие, Запасные цепи, Аккумуляторные цепи,

0711 Общие, Запасные цепи, Цепи аккумуляторов, Запасная батарея А

0712 Общие, Запасные цепи, Цепи батарей, Запасная батарея В

0713 Общие, Запасные цепи, Цепи батарей, Запасная батарея С

0714 Общие, Запасные цепи, Аккумуляторные цепи, Запасная батарея D

0715 Общие, Запасные цепи, Цепи аккумуляторных батарей, Реле резервной батареи NC

0716 Общие, Запасные цепи, Аккумуляторные цепи, Запасная батарея реле NO

0717 Общие, Запасные цепи, Аккумуляторные цепи, Запасной аккумуляторный шибер А

0718 Общие, Запасные цепи, Аккумуляторные цепи, Запасная катушка реле питания

0719 Общие, Запасные цепи, Аккумуляторные цепи, Запасная катушка реле питания

0720 Общие, Запасные цепи, Аккумуляторные цепи

0721 Общие, Запасные цепи, Цепи батарей, Запасная батарея E

0722 Общие, Запасные цепи, Аккумуляторные цепи, Запасная батарея F

0723 Общие, Запасные цепи, Аккумуляторные цепи, Запасная батарея G

0724 Общие, Запасные цепи, Аккумуляторные цепи, Запасная батарея H

0725 Общие, Запасные цепи, Аккумуляторные цепи, Запасная батарея J

0730 Общие, Запасные цепи, Цепи зажигания

0731 Общее, Запасные цепи, Цепи зажигания, Запасные цепи зажигания А

0732 Общие, Запасные цепи, Цепи зажигания, Запасные цепи зажигания В

0733 Общие, Запасные цепи, Цепи зажигания, Запасные цепи зажигания С

0734 Общие, Запасные цепи, Цепи зажигания, Запасные цепи зажигания D

0735 Общие, Запасные цепи, Цепи зажигания, Запасное реле Ign NC

0736 Общее, Запасные цепи, Цепи зажигания, Запасное реле Ign NO

0737 Общие, Запасные цепи, Цепи зажигания, Запасная катушка реле Ign

0738 Общие, Запасные цепи, Цепи зажигания, Запасной конец катушки реле Ign

0739 Общие, Запасные цепи, Цепи зажигания, Запасные цепи зажигания E

0740 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи

0741 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи, Запасные аксессуары E

0742 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи, Запасные аксессуары F

0743 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи, Запасные аксессуары G

0750 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи

0751 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи, Запасные аксессуары A

0752 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи, Запасные аксессуары B

0753 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи, Запасные аксессуары C

0754 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи, Запасные аксессуары D

0755 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи, Запасной реле ACC NC

0756 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи, Запасные реле ACC NO

0757 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи, Запасной ACC Speerer A

0758 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи, Запасная катушка реле ACC

0759 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи, Запасной конец релейной катушки ACC

0760 Общие, Запасные цепи, Пусковые цепи

0761 Общие, Запасные цепи, Пусковые цепи, Запасной пуск A

0770 Общие, Запасные цепи, Цепи с управлением коммутатором

0771 Общие, Запасные цепи, Цепи с управлением коммутатором, Запасная цепь A

0772 Общие, Запасные цепи, Цепи с управлением коммутатором, Запасная цепь B

0773 Общие, Запасные цепи, Цепи с управлением коммутатором, Запасная цепь C

0774 Общие, Запасные цепи, Цепи с управлением коммутатором, Запасная цепь D

0775 Общие, Запасные цепи, Цепи с управлением коммутатором, Запасная цепь E

0780 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи

0781 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи, Корпус Aux

0782 Общие, Резервные каналы, Вспомогательные каналы, Межсетевой экран Aux 1

0783 Общие, Запасные цепи, Вспомогательные цепи, Межсетевой экран Aux 2

0790 Общие, Запасные цепи, LVD цепи

0791 Общие, Запасные цепи, LVD цепи, Запасные LVD A

0792 Общие, Запасные цепи, LVD цепи, Запасные LVD B

0793 Общие, Запасные цепи, LVD цепи, Запасные LVD C

0794 Общие, Запасные цепи, LVD цепи, Запасные LVD D

0800 Общее, Ссылки на данные

0810 Общие сведения, Ссылки на данные, CAN/J1939,

0811 Общие сведения, Каналы передачи данных, CAN/J1939, КИПиА CAN

0812 Общие сведения, Каналы передачи данных, CAN/J1939, Силовые агрегаты CAN

0813 Общее, Каналы передачи данных, CAN/J1939, Сторонняя CAN

0814 Общее, Каналы передачи данных, CAN/J1939, Мультиплекс CAN

0830 Общие сведения, Ссылки на данные, J1587/J1708,

0831 Общие сведения, Ссылки на данные, J1587/J1708, J1587/J1708

0840 Общие сведения, Ссылки на данные, J1922/J1708,

0841 Общие сведения, Ссылки на данные, J1922/J1708, J1922/J1708

0850 Общее, Каналы передачи данных, Собственная шина

0851 Общие, Каналы передачи данных, Запатентованная шина, Запатентованные J1708

0852 Общие, Каналы передачи данных, Запатентованная шина, Запатентованная CAN

0853 Общие, Каналы передачи данных, Запатентованная шина, Запатентованная шина предупреждения о столкновении

0854 Общие сведения, Каналы передачи данных, Собственная шина, Собственная шина для накачки центральной шины

0855 Общее, Каналы передачи данных, Собственная шина, Вспомогательная шина датчика

0860 Общее, Каналы передачи данных, K-Line

0861 Общее, Каналы передачи данных, K-Line, CECU K-Line

0862 Общее, Каналы передачи данных, K-линия, K-линия кластера

0900 Общее, разное

0910 Общее, Разное, Адресация узла шасси

0911 Общее, Разное, Адресация узла шасси, Адрес 01

0912 Общее, Разное, Адресация узла шасси, Адрес 02

0913 Общее, Разное, Адресация узла шасси, Адрес 03

0914 Общее, Разное, Адресация узла корпуса, Адрес плюс

0915 Общее, Разное, Адресация узла корпуса, Адрес минус

0990 Общее, Разное, Разное

0991 Общее, Разное, Пятое колесо

0992 Общее, разное, Варашьелд

0993 Общее, Разное, Осушитель воздуха/Отапливаемая дренажная пробка

0994 Общее, Разное, Подогреватель топлива

0995 Общее, Разное, Выпуск капота

0996 Общее, Разное, Диагностический разъем

1100 Мощность, центры нагрузки/узлы

1110 Мощность, Центры нагрузки/Узлы, Cab LC/Узел

1111 Мощность, Центры нагрузки/Узлы, Cab LC/Узел, Cab LC/Node Power No1
1112 Мощность, Центры нагрузки/Узлы, Cab LC/Узел, Cab LC/Node Power No2
1113 Мощность, Центры нагрузки/Узлы, Cab LC/Узел, Cab LC/Node Power No3
1114 Мощность, Центры нагрузки/Узлы, Cab LC/Узел, Cab LC/Node Power No4
1115 Мощность, Центры нагрузки/Узлы, Cab LC/Узел, Cab LC/Node Power No5
1120 Питание, Центры нагрузки/Узлы, Шасси LC/Узел
1121 Питание, Центры нагрузки/Узлы, LC/узел корпуса, LC корпуса/Узел питания No1
1122 Питание, Центры нагрузки/Узлы, LC/узел корпуса, LC корпуса/Узел питания No2
1123 Питание, центры нагрузки/узлы, LC/узел корпуса, LC корпуса/узел питания No3
1124 Питание, Центры нагрузки/Узлы, LC/узел корпуса, LC корпуса/Узел питания No4
1125 Питание, Центры нагрузки/Узлы, LC/узел корпуса, LC корпуса/Узел питания No5
1130 Power, центры нагрузки/узлы, спящий LC/узел
1140 Power, центры нагрузки/узлы, прицеп LC/узел
1150 Power, центры нагрузки/узлы, дверной LC/узел
1190 Мощность, центры/узлы нагрузки, разное. ЛК/узел
1200 Мощность, силовая шина
1210 Мощность, шина питания, шина батареи
1211 Power, Power Bus, Battery Bus, Batt Bus 1
1212 Питание, шина питания, шина батареи, шина батареи 2
1213 Power, Power Bus, Battery Bus, Batt Bus 3
1214 Power, Power Bus, Battery Bus, Batt Bus 4
1215 Power, Power Bus, Battery Bus, Batt Bus 5
1216 Питание, шина питания, шина батареи, шина батареи 6
1217 Power, Power Bus, Battery Bus, Batt Bus 7
1218 Power, Power Bus, Battery Bus, Batt Bus 8
1219 Power, Power Bus, Battery Bus, Batt Bus 9
1220 Мощность, шина питания, шина зажигания
1221 Питание, шина питания, шина зажигания, шина зажигания 1
1222 Питание, шина питания, шина зажигания, шина зажигания 2
1223 Питание, шина питания, шина зажигания, шина зажигания 3
1224 Питание, шина питания, шина зажигания, шина зажигания 4
1225 Питание, шина питания, шина зажигания, шина зажигания 5

1226 Питание, шина питания, шина зажигания, шина зажигания 6

1227 Питание, шина питания, шина зажигания, шина зажигания 7

1228 Питание, шина питания, шина зажигания, шина зажигания 8

1229 Питание, шина питания, шина зажигания, шина зажигания 9

1230 Power, шина питания, дополнительная шина

1231 Питание, шина питания, вспомогательная шина, шина ACC 1

1232 Питание, шина питания, вспомогательная шина, шина ACC 2

1233 Питание, шина питания, вспомогательная шина, шина ACC 3

1234 Питание, шина питания, вспомогательная шина, шина ACC 4

1235 Power, шина питания, шина аксессуаров, шина ACC 5

1236 Питание, шина питания, дополнительная шина, шина ACC 6

1237 Питание, шина питания, вспомогательная шина, шина ACC 7

1238 Питание, шина питания, вспомогательная шина, шина ACC 8

1239 Питание, шина питания, вспомогательная шина, шина ACC 9

1240 Мощность, шина питания, шина запуска

1250 Power, силовая шина, чистая мощность

1260 Мощность, шина питания, шина LVD

1261 Питание, шина питания, шина LVD, шина LVD 1

1262 Мощность, шина питания, шина LVD, шина LVD 2

1263 Power, шина питания, шина LVD, шина LVD 3

1264 Мощность, шина питания, шина LVD, шина LVD 4

1300 Мощность, Генератор

1310 Мощность, Генератор, Мощность

1320 Мощность, Генератор, Регулировка напряжения

1321 Питание, Генератор, Регулировка напряжения, Датчик напряжения

1322 Питание, Генератор, Регулировка напряжения, Клемма "I", Возбуждение возбуждения

Мощность 1400, многосистемная мощность

1410 Power, Multi-System Power, группа мощности A

1420 Power, Multi-System Power, группа мощности B

1430 Power, Multi-System Power, группа заземления A

1440 Power, Multi-System Power, группа заземления B

1500 Мощность, Земля

1510 Мощность, Основания, Разное

1511 Power, Grounds, Other, Frame

1512 Power, Grounds, Miscellaneous, Firewall

1513 Мощность, Основания, Разное, Двигатель

1514 Power, Grounds, Miscellaneous, Radiator

1515 Питание, Масса, Разное, Панель приборов

1516 Power, Grounds, Other, Sleeper

1517 Питание, Заземление, Разное, Аккумулятор

1518 Power, Grounds, Miscellaneous, АС/Монтажный кронштейн

1519 Power, Grounds, Miscellaneous, Starter Ground

1520 Мощность, Основания, Разное,

1521 Мощность, Основания, Разное, Дверь

1522 Power, Grounds, Miscellaneous, Sleeper Switch Panel

1570 Мощность, Земля, Запасной

1600 Power, инвертор LVD/AC

1900 Мощность, Разное

1910 Мощность, Разное, Питание замка зажигания

1920 Питание, Разное, Зарядка аккумулятора

1921 Питание, Разное, Зарядка аккумулятора, Зарядка 12 Вольт

1922 Питание, Разное, Зарядка аккумулятора, Зарядка 24 Вольт

1930 Мощность, Разное, Питание 5 Вольт

1931 Питание, Разное, Питание 5 Вольт, Питание датчика уровня охлаждающей жидкости

2100 Освещение, Фары

2110 Освещение, фары, ближний свет

2111 Освещение, фары, ближний свет, левый

2112 Освещение, фары, ближний свет, правый

2120 Освещение, фары, дальний свет

2121 Освещение, фары, дальний свет, левый

2122 Освещение, фары, дальний свет, правый

2130 Освещение, фары, дневные ходовые огни

2131 Освещение, фары, дневные ходовые огни, лев.

2132 Освещение, фары, дневные ходовые огни, прав.

2140 Освещение, фары, управление фарами

2141 Освещение, фары, управление фарами, переключатель фар

2142 Освещение, фары, управление фарами, диммер

2143 Освещение, фары, управление фарами, вспышка

2144 Освещение, фары, управление фарами, управление реле вспышки

2145 Освещение, фары, управление фарами, вспышка

2300 Освещение, указатели поворота

2310 Освещение, указатели поворота, переднее/среднее

2311 Освещение, указатели поворота, передний/средний, левый

2312 Освещение, указатели поворота, передний/средний, правый

2313 Освещение, указатели поворота, передние/средние, левые ДХО

2314 Освещение, указатели поворота, передний/средний, правый ДХО

2320 Освещение, указатели поворота, задние

2321 Освещение, указатели поворота, задний, левый

2322 Освещение, указатели поворота, задний, правый

2330 Освещение, указатели поворота, прицеп

2331 Освещение, указатели поворота, прицеп, лев.

2332 Освещение, указатели поворота, прицеп, правый

2400 Освещение, хвост, габаритные огни, габаритные огни, стоп-сигналы и габаритные огни

2410 Освещение, хвост, габаритные огни, габаритные огни, стоп-сигналы и габаритные огни, огни кабины/шасси

2411 Освещение, хвост, габаритные огни, габаритные огни, стоп-сигналы и габаритные огни, огни кабины/шасси, задние фонари

2412 Освещение, хвост, габаритные огни, габаритные огни, стоп-сигналы и габаритные огни, огни кабины/шасси, габаритные огни

2414 Освещение, хвост, габаритные огни, габаритные огни, стоп-сигналы и габаритные огни, огни кабины/шасси, габаритные/идентификационные огни

2415 Освещение, хвост, габаритные огни, габаритные огни, стоп-сигналы и габаритные огни, огни кабины/шасси, стоп-сигналы

2416 Освещение, хвост, габаритные огни, габаритные огни, стоп-сигналы и габаритные огни, огни кабины / шасси, вспомогательный габаритный фонарь

2420 Освещение, хвост, габаритные огни, габаритные огни, стоп-сигналы и габаритные огни, огни прицепа

2421 Освещение, хвост, габаритные огни, габаритные огни, стоп-сигналы и габаритные огни, огни прицепа, задние фонари

2422 Освещение, хвост, габаритные огни, габаритные огни, стоп-сигналы и идентификационные огни, огни прицепа, габаритные огни, габаритные огни и идентификационные огни

2423 Освещение, хвост, габаритные огни, габаритные огни, стоп-сигналы и габаритные огни, огни прицепа, стоп-сигналы прицепа

2600 Освещение, Внутреннее освещение

2610 Освещение, Внутреннее Освещение, Купольное Освещение

2611 Освещение, Внутреннее Освещение, Купольное Освещение, Освещение Кабины

2612 Освещение, Внутреннее освещение, Потолочное освещение, Освещение в кабине

2613 Освещение, Внутреннее Освещение, Купольное/Домашнее Освещение, Спальный Купол

2614 Освещение, Внутреннее освещение, Купольное освещение, Освещение спального места

2615 Освещение, внутреннее освещение, плафоны/плафоны освещения, левый и правый ящик для инструментов

2616 Освещение, внутреннее освещение, плафоны/плафоны освещения, только правый ящик для инструментов

2617 Освещение, Внутреннее Освещение, Купольное Освещение, Плафонлевой Двери

2618 Освещение, Внутреннее Освещение, Купол/Плафоны, Правая Дверь Купол

2619 Освещение, Внутреннее освещение, Потолочное освещение, Освещение пространства для ног

2620 Освещение, внутреннее освещение, подсветка приборной панели

2621 Освещение, внутреннее освещение, подсветка приборной панели, датчики и кластеры

2622 Освещение, внутреннее освещение, подсветка приборной панели, переключатели

2623 Освещение, внутреннее освещение, подсветка приборной панели, панель переключателей спального места

2624 Освещение, внутреннее освещение, подсветка приборной панели, вспомогательная подсветка

2630 Освещение, Внутреннее освещение, Дверные огни,

2631 Освещение, внутреннее освещение, дверные фонари, LH

2632 Освещение, внутреннее освещение, дверные фонари, правая сторона

2640 Освещение, внутреннее освещение, выключатели дверных косяков

2641 Освещение, внутреннее освещение, выключатели дверных косяков, LH

2642 Освещение, внутреннее освещение, выключатели дверных косяков, правый

2643 Освещение, Внутреннее освещение, Выключатели дверных косяков, LH Toolbox

2644 Освещение, Внутреннее освещение, Выключатели дверных косяков, RH Toolbox

2900 Освещение, Разное

2910 Освещение, Разное, Маяки и Сирены

2911 Освещение, Разное, Маяки и Сирены, Маяк/Знак

2912 Освещение, Разное, Маяки и Сирены, Управление Маяками

2913 Освещение, Разное, Маяки и Сирены, Сирена

2920 Освещение, Разное, Шаг

2921 Освещение, Разное, Ступенька, Левая

2922 Освещение, Разное, Ступенька, Правая

2930 Освещение, Разное, Под капотом

2940 Освещение, Разное, Наводнение/Работа/Нагрузка и Точечное освещение

2941 Освещение, Разное, Прожектор/Рабочий/Нагрузочный и точечный, Прожектор/Рабочий/Нагрузочный свет

2942 Освещение, Разное, Поток/Работа/Нагрузка и Точечный, Левый Точечный Свет

2943 Освещение, Разное, Прожектор/Работа/Нагрузка и Точечный, Правый Прожектор

2944 Освещение, Разное, Прожектор/Работа/Нагрузка и Точечное освещение, Дополнительный свет нагрузки №1

2945 Освещение, Разное, Прожектор/Работа/Нагрузка и Точечное освещение, Дополнительный фонарь нагрузки №2

2950 Освещение, Разное, Противотуманные/фары дальнего света

2951 Освещение, Разное, Противотуманные фары/фары дальнего света, Комплект противотуманных фар №1, левый

2952 Освещение, Разное, Противотуманные фары/фары дальнего света, Комплект противотуманных фар №1, правый

2953 Освещение, Разное, Противотуманные фары/фары дальнего света, Комплект противотуманных фар No.2 LH

2954 Освещение, Разное, Противотуманные фары/фары дальнего света, Противотуманные фары No.2 Set RH

2955 Освещение, Разное, Противотуманные фары/фары дальнего света, Набор №1 для вождения LH

2956 Освещение, Разное, Противотуманные фары/фары дальнего света, Комплект правого вождения No.1

2957 Освещение, Разное, Противотуманные фары/фары дальнего света, Набор №2 для вождения LH

2958 Освещение, Разное, Противотуманные фары/фары дальнего света, Комплект правого вождения No.2

2960 Освещение, Разное, Резервное освещение

2970 Освещение, Разное, Общее Внешнее Освещение

2971 Освещение, Разное, Общее внешнее освещение, Панели, установленные в кабине

2972 Освещение, Разное, Общее внешнее освещение, Панели на спальнях местах

2973 Освещение, Разное, Общее Наружное Освещение, Доп. Установленные панели лампы

2980 Освещение, Разное, Опасность

2990 Освещение, Разное, Многофункциональный модуль

2991 Освещение, Разное, Многофункциональный Модуль, Общий (Переключатель)

Силовой агрегат 3100, функции двигателя

3110 Силовой агрегат, Функции двигателя, ЭБУ

3111 Силовой агрегат, функции двигателя, ECU, мощность ECU

3112 Силовой агрегат, Функции двигателя, ECU, ECU Wake Up

3113 Силовой агрегат, функции двигателя, ECU, питание 5 вольт

3114 Трансмиссия, функции двигателя, ECU, питание 8 вольт

3115 Силовой агрегат, функции двигателя, ЭБУ, общий № 1 (переключатель)

3116 Силовой агрегат, функции двигателя, ECU, общий № 2 (общий)

3117 Силовой агрегат, функции двигателя, ЭБУ, общий №3 (датчик)

3118 Силовой агрегат, функции двигателя, ЭБУ, вход блокировки холостого хода

3119 Силовой агрегат, функции двигателя, ЭБУ, общий возврат

3120 Powertrain, функции двигателя, помощь при запуске

3121 Силовой агрегат, функции двигателя, помощь при запуске, обогреватель сетки А

3122 Трансмиссия, функции двигателя, помощь при запуске, обогреватель решетки В

3123 Силовой агрегат, функции двигателя, помощь при запуске, эфирный запуск

3124 Powertrain, функции двигателя, помощь при запуске, Flamestart

3130 Силовой агрегат, Функции двигателя, Ретардер

3131 Силовой агрегат, Функции двигателя, Ретардер, Низкий/Высокий уровень моторного ретардера

3132 Силовой агрегат, Функции двигателя, Ретардер, Мед./Привет.

3133 Трансмиссия, функции двигателя, ретардер, моторный ретардер ВКЛ/ВЫКЛ

3140 Силовой агрегат, Функции двигателя, Дроссельная заслонка

3141 Силовой агрегат, Функции двигателя, Дроссельная заслонка, Первичное определение дроссельной заслонки в кабине № 1

3142 Силовой агрегат, Функции двигателя, Дроссельная заслонка, Первичное определение дроссельной заслонки в кабине № 2

3143 Силовой агрегат, функции двигателя, дроссельная заслонка, дистанционное включение дроссельной заслонки

3144 Силовой агрегат, Функции двигателя, Дроссельная заслонка, Вход дистанционного сигнала дроссельной заслонки

3145 Силовой агрегат, функции двигателя, дроссельная заслонка, увеличение холостого хода

3146 Трансмиссия, функции двигателя, дроссельная заслонка, уменьшение холостого хода

3147 Трансмиссия, функции двигателя, дроссельная заслонка, проверка холостого хода ВЫКЛ.

3148 Трансмиссия, функции двигателя, дроссельная заслонка, сигнал проверки холостого хода

3149 Силовой агрегат, Функции двигателя, Дроссельная заслонка, Переключатель ограничения крутящего момента

3150 Powertrain, функции двигателя, системы управления холостым ходом

3151 Силовой агрегат, функции двигателя, системы управления холостым ходом, блокировка

3152 Трансмиссия, функции двигателя, системы управления холостым ходом, сигнализация холостого хода

3153 Силовой агрегат, функции двигателя, системы управления холостым ходом, таймер

3154 Трансмиссия, функции двигателя, системы управления холостым ходом, вход термостата

3155 Силовой агрегат, функции двигателя, системы управления холостым ходом, управление реле зажигания

3160 Powertrain, функции двигателя, круиз-контроль

3161 Силовой агрегат, Функции двигателя, Круиз-контроль, Круиз ВКЛ/ВЫКЛ

3162 Силовой агрегат, функции двигателя, круиз-контроль, круиз-контроль/ускорение

3163 Силовой агрегат, Функции двигателя, Круиз-контроль, Круиз-возобновление/замедление

3170 Силовой агрегат, функции двигателя, система охлаждения

3171 Трансмиссия, функции двигателя, система охлаждения, модуль низкого уровня охлаждающей жидкости

3180 Силовой агрегат, функции двигателя, разное. Выход/Вход двигателя

3181 Силовой агрегат, функции двигателя, разное. Мощность/мощность двигателя, мощность двигателя №1

3182 Силовой агрегат, функции двигателя, разное. Мощность/мощность двигателя, мощность двигателя №2

3183 Силовой агрегат, функции двигателя, разное. Мощность/мощность двигателя, мощность двигателя №3

3184 Силовой агрегат, функции двигателя, разное. Мощность/мощность двигателя, мощность двигателя №4

3185 Силовой агрегат, функции двигателя, разное. Мощность/мощность двигателя, мощность двигателя №5

3186 Силовой агрегат, функции двигателя, разное. Выход/Вход двигателя, Вход двигателя №1

3190 Силовой агрегат, Функции двигателя, Разное,

3191 Силовой агрегат, Функции двигателя, Разное, Муфта вентилятора двигателя

3192 Силовой агрегат, Функции двигателя, Разное, Блокировка вентилятора двигателя

3193 Силовой агрегат, Функции двигателя, Разное, Уничтожение двигателя

3194 Силовой агрегат, Функции двигателя, Разное, Дистанционное отключение двигателя

3195 Силовой агрегат, Функции двигателя, Разное, Игнорировать переключатель тормоза/сцепления

3196 Силовой агрегат, Функции двигателя, Разное, Регулятор двигателя

3197 Силовой агрегат, Функции двигателя, Разное, Топливный насос

3198 Трансмиссия, Функции двигателя, Разное, Многофункциональная цепь двигателя № 1

3199 Силовой агрегат, Функции двигателя, Разное, Многофункциональная цепь двигателя № 2

Силовой агрегат 3200, функции выхлопа

3210 Силовой агрегат, функции выхлопа, обработка выхлопных газов

3211 Силовой агрегат, функции выхлопа, обработка выхлопных газов, температура на входе выхлопных газов. Датчик

3212 Силовой агрегат, функции выхлопа, доработка, средняя температура выхлопа. Датчик

3213 Силовой агрегат, функции выхлопа, обработка выхлопных газов, температура выхлопных газов. Датчик

3214 Силовой агрегат, функции выхлопа, обработка выхлопных газов, перепад давления выхлопа. Датчик

3215 Силовой агрегат, функции выхлопа, доработка, мощность ЭБУ

3216 Силовой агрегат, функции выхлопа, обработка выхлопных газов, топливная форсунка

3217 Силовой агрегат, функции выхлопа, обработка выхлопных газов, топливный соленоид

3218 Силовой агрегат, функции выхлопа, обработка выхлопных газов, воздушный соленоид

3219 Силовой агрегат, функции выхлопа, обработка выхлопных газов, датчик давления топлива

3220 Powertrain, функции выхлопа, доработка,

3221 Силовой агрегат, функции выхлопа, обработка выхлопных газов, датчик давления воздуха

3222 Силовой агрегат, функции выхлопа, доработка, регенерация силы

3223 Силовой агрегат, функции выхлопа, доработка, блокировка регенерации

Силовой агрегат 3300, функции трансмиссии

3310 Силовой агрегат, функции трансмиссии, ЭБУ,

3311 Powertrain, функции трансмиссии, ECU, питание ECU

3312 Силовой агрегат, функции трансмиссии, ECU, ECU Wake Up

Силовой агрегат 3320, функции трансмиссии, переключатели

3321 Силовой агрегат, функции трансмиссии, переключатели, модуляция переключения передач

3322 Силовой агрегат, функции трансмиссии, переключатели, соленоид переключения передач

3323 Силовой агрегат, функции трансмиссии, переключатели, ручное управление

3324 Трансмиссия, функции трансмиссии, переключатели, электродвигатель привода переключения передач 1А

3325 Силовой агрегат, функции трансмиссии, переключатели, двигатель привода переключения передач 1В

3326 Силовой агрегат, функции трансмиссии, переключатели, электродвигатель привода переключения передач 2А

3327 Силовой агрегат, функции трансмиссии, переключатели, электродвигатель привода переключения передач 2В

3328 Мощность

3329 Powertrain, функции трансмиссии, переключатели, Shift Position Sense 2

3330 Силовой агрегат, функции трансмиссии, блоки управления

3331 Силовой агрегат, функции трансмиссии, блоки управления, пер. В передаче

3340 Силовой агрегат, функции трансмиссии, разное. Транс. Ввод, вывод,

3341 Силовой агрегат, функции трансмиссии, разное. Транс. Ввод/Вывод, Разное. Вход передачи №1

3342 Силовой агрегат, функции трансмиссии, разное. Транс. Ввод/Вывод, Разное. Выход передачи №1

3343 Силовой агрегат, функции трансмиссии, разное. Транс. Ввод/Вывод, Разное. Выход передачи №2

3390 Силовой агрегат, Функции трансмиссии, Разное,

3391 Силовой агрегат, функции трансмиссии, разное, нейтральный пуск

3392 Силовой агрегат, функции трансмиссии, разное, блокировка

3393 Силовой агрегат, Функции трансмиссии, Разное, Топ-2

3394 Силовой агрегат, Функции трансмиссии, Разное, Нейтраль ИНДИКАТОР

3395 Силовой агрегат, Функции трансмиссии, Разное, Индикатор диапазона № 1

3396 Трансмиссия, функции трансмиссии, разное, индикатор диапазона № 2

3397 Силовой агрегат, Функции трансмиссии, Разное, Индикатор диапазона № 3

3398 Силовой агрегат, Функции трансмиссии, Разное, Соленоид переключения Топ-2

3399 Силовой агрегат, Функции трансмиссии, Разное, Соленоид блокировки Топ-2

Силовой агрегат 3400, гибридная система

Силовой агрегат 3410, гибридная система, инвертор

3411 Силовой агрегат, гибридная система, инвертор, резольвер S1

3412 Силовой агрегат, гибридная система, инвертор, резольвер S2

3413 Силовой агрегат, гибридная система, инвертор, резольвер S3

3414 Силовой агрегат, гибридная система, инвертор, резольвер S4

3415 Powertrain, гибридная система, инвертор, Resolver Plus

3416 Силовой агрегат, гибридная система, инвертор, отрицательный резольвер

3417 Powertrain, Hybrid System, Inverter, Precharge Plus

3418 Powertrain, Hybrid System, Inverter, Precharge Minus

3419 Powertrain, Hybrid System, Inverter, Relay Box Enable

Силовой агрегат 3420, гибридная система, инвертор

3421 Powertrain, Hybrid System, Inverter, Main: Plus, Plus

3422 Powertrain, Hybrid System, Inverter, Main: Plus, Minus

3423 Powertrain, Hybrid System, Inverter, Main: Minus, Plus

3424 Powertrain, Hybrid System, Inverter, Main: Minus, Minus

Силовой агрегат 3430, гибридная система, модуль управления

3431 Силовой агрегат, гибридная система, модуль управления, блокировка кривошипа

3432 Трансмиссия, гибридная система, модуль управления, насос охлаждающей жидкости

3433 Силовой агрегат, гибридная система, модуль управления, вентилятор аккумулятора

3434 Силовой агрегат, гибридная система, модуль управления, вентилятор теплообменника

3435 Силовой агрегат, гибридная система, модуль управления, включение инвертора

3436 Силовой агрегат, гибридная система, модуль управления, высоковольтное реле

Силовой агрегат 3440, гибридная система, электрический привод сцепления

Силовой агрегат 3500, ВОМ и раздаточные коробки

3510 Силовой агрегат, ВОМ и раздаточные коробки, ВОМ

3511 Силовой агрегат, ВОМ и раздаточные коробки, ВОМ, ВОМ ВКЛ/ВЫКЛ

3512 Силовой агрегат, ВОМ и раздаточные коробки, ВОМ, комплект ВОМ

3513 Силовой агрегат, ВОМ и раздаточные коробки, ВОМ, ВОМ Резюме

3514 Трансмиссия, ВОМ и раздаточные коробки, ВОМ, ВОМ трансмиссии № 1

3515 Силовой агрегат, ВОМ и раздаточные коробки, ВОМ, ВОМ трансмиссии № 2

3516 Силовой агрегат, ВОМ и раздаточные коробки, ВОМ, ВОМ трансмиссии № 3

3520 Силовой агрегат, ВОМ и раздаточные коробки, раздаточная коробка

3521 Трансмиссия, ВОМ и раздаточные коробки, раздаточная коробка, включение переднего ведущего моста

3600 Силовой агрегат, оси

3610 Силовой агрегат, оси, поперечная блокировка/блокировка дифференциала

3611 Трансмиссия, оси, поперечная блокировка/блокировка дифференциала, блокировка переднего и заднего дифференциала

3612 Трансмиссия, оси, поперечная блокировка/блокировка дифференциала, блокировка межосевого и заднего дифференциала

3613 Трансмиссия, оси, поперечная блокировка/блокировка дифференциала, блокировка заднего заднего дифференциала

3620 Силовой агрегат, оси, межосевая блокировка

3630 Силовой агрегат, оси, 2-ступенчатая ось

3631 Трансмиссия, оси, 2-ступенчатая ось, реле давления 2-скоростной оси

3640 Силовой агрегат, оси, центральная накачка шин

3641 Силовой агрегат, оси, центральная накачка шин, соленоид рулевого управления

3642 Трансмиссия, оси, центральная накачка шин, соленоид привода

3643 Трансмиссия, оси, центральная накачка шин, соленоид прицепа

3644 Трансмиссия, оси, центральная накачка шин, соленоид питания

3645 Трансмиссия, оси, центральная накачка шин, соленоид спуска

3646 Трансмиссия, оси, центральная накачка шин, соленоид управления

3647 Трансмиссия, оси, центральная накачка шин, конфигурация оси 1

3648 Трансмиссия, оси, центральная накачка шин, конфигурация оси 2

3649 Трансмиссия, оси, центральная накачка шин, давление СТИ

3650 Силовой агрегат, Оси, Центральная накачка шин,

3651 Трансмиссия, оси, центральная система накачивания шин, датчик давления в баке СТИ

3690 Силовой агрегат, Оси, Разное,

3700 Силовой агрегат, подвески

3900 Силовой агрегат, Разное

3910 Силовой агрегат, Разное

3911 Силовой агрегат, Разное, Стартер, Реле Стартера К Стартеру

3912 Силовой агрегат, Разное, Стартер, Переключатель Стартера На РЕЛЕ Стартера

3913 Силовой агрегат, Разное, Стартер, Дистанционный запуск

3914 Силовой агрегат, Разное, Стартер, Прерывание Стартера

3920 Силовой агрегат, Разное, Подогреватели двигателя

3930 Силовой агрегат, Разное, Свеча накаливания

3940 Силовой агрегат, Разное, Ретардер трансмиссии

3950 Силовой агрегат, Разное, Ретардер выхлопных газов,

3951 Силовой агрегат, Разное, Замедлитель Выхлопа, Замедлитель Выпуска ВКЛ/ВЫКЛ

3960 Powertrain, Разное, Отключение при превышении скорости

3970 Силовой агрегат, Разное, Силовой агрегат,

3971 Powertrain, Разное, Powertrain, Ign Power

4100 Контрольно-измерительные приборы, датчики

4120 Контрольно-измерительные приборы, датчики, данные

4140 Контрольно-измерительные приборы, датчики, аналоговый вход для датчиков

4141 Контрольно-измерительные приборы, датчики, аналоговый вход для датчиков, спидометр

4142 Контрольно-измерительные приборы, датчики, аналоговый вход для датчиков, тахометр

4200 Приборы, мощность

4210 Контрольно-измерительные приборы, питание, батарея

4211 Контрольно-измерительные приборы, питание, аккумулятор, LVD Sense

4220 Приборы, мощность, зажигание

4221 Контрольно-измерительные приборы, мощность, зажигание, блокировка LVD

4230 Приборы, питание, аксессуары

4300 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы

4310 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Двигатель

4311 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, двигатель, осмотр двигателя

4312 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Двигатель, Остановить Двигатель

4313 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, двигатель, проверка жидкостей

4314 Приборы, предупреждения/индикаторы, двигатель, проверка охлаждающей жидкости

4315 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, двигатель, высокая/низкая температура охлаждающей жидкости

4316 Приборы, предупреждения/индикаторы, двигатель, высокая температура масла

4317 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Двигатель, Вентилятор ВКЛ.

4318 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Двигатель, Круиз ВКЛ.

4319 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Двигатель, Тормоз двигателя включен

4320 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Двигатель,

4321 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Двигатель, Давление масла в двигателе

4322 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, двигатель, техническое обслуживание

4323 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, двигатель, ожидание запуска

4324 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, двигатель, система управления холостым ходом ВКЛ.

4325 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, двигатель, датчик температуры воздуха управления холостым ходом

4326 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, двигатель, диагностика управления холостым ходом

4327 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, двигатель, регенерация выхлопных газов

4328 Приборы, предупреждения/индикаторы, двигатель, быстрый холостой ход

4329 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, двигатель, состояние нагревателя впускного воздуха

4340 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, освещение,

4341 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Освещение, Левый Поворот

4342 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Освещение, Правый Поворот

4343 Приборы, предупреждения/индикаторы, освещение, дальний свет включен

4344 Приборы, предупреждения/индикаторы, освещение, рабочие фары включены

4345 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Освещение, Маяк/Сигнал ВКЛ.

4350 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, трансмиссия,

4351 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, трансмиссия, проверка трансмиссии

4352 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Трансмиссия, Нейтральная передача

4353 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Трансмиссия, ВОМ

4360 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Оси,

4361 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Оси, Блокировка дифференциала Передний-Задний

4362 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Оси, Блокировка дифференциала Центральная-Задняя

4363 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Оси, Блокировка дифференциала Задняя-Задняя

4364 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Оси, Блокировка межосевого дифференциала

4365 Приборы, Предупреждения/Индикаторы, Оси, Подъем оси

4370 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, редактируемые контрольные сигналы

4371 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, редактируемые контрольные сигналы, редактируемый контрольный сигнал №1

4372 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, редактируемые контрольные сигналы, редактируемый контрольный сигнал №2

4373 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, редактируемые контрольные сигналы, редактируемый контрольный сигнал №3

4374 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, редактируемые контрольные сигналы, редактируемый контрольный сигнал №4

4375 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, редактируемые контрольные сигналы, редактируемый контрольный сигнал №5

4376 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, редактируемые контрольные сигналы, редактируемый контрольный сигнал №6

4377 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, редактируемые контрольные сигналы, редактируемый контрольный сигнал №7

4378 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, редактируемые контрольные сигналы, редактируемый контрольный сигнал №8

4379 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, редактируемые контрольные сигналы, редактируемый контрольный сигнал №9

4380 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/Индикаторы,

4381 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, вода в топливе

4382 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, высокое/низкое давление хладагента

4383 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, высокая скорость движения

4384 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, инвертор кондиционера включен

4385 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, зарядное устройство кондиционера включено

4386 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, дверь открыта

4387 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, предупреждение о превышении скорости

4388 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, спящий холодильник включен

4389 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, редактируемый контрольный сигнал №10

4390 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы,

4391 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, пятое колесо разблокировано

4392 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, комплект стояночного тормоза

4393 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, пневматическая подвеска спущена

4394 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, генератор

4395 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, BOM включен

4396 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, низкий уровень воздуха

4397 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, дополнительная удерживающая система

4398 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, подогрев топлива включен

4399 Контрольно-измерительные приборы, предупреждения/индикаторы, разное.
Предупреждения/индикаторы, береговое питание кондиционера включено

4400 Контрольно-измерительные приборы, звуковая сигнализация

4410 Контрольно-измерительные приборы, звуковая сигнализация, разное. Звуковой сигнал,

4411 Контрольно-измерительные приборы, звуковая сигнализация, разное. Звуковой сигнал,
запасной звуковой сигнал №1

4412 Контрольно-измерительные приборы, звуковая сигнализация, разное. Звуковой сигнал,
запасной звуковой сигнал №2

4413 Контрольно-измерительные приборы, звуковая сигнализация, разное. Звуковая
сигнализация, запасная звуковая сигнализация №3

4414 Контрольно-измерительные приборы, звуковая сигнализация, разное. Звуковая
сигнализация, запасная звуковая сигнализация №4

4415 Контрольно-измерительные приборы, звуковая сигнализация, разное. Звуковой сигнал,
предупреждение об отключении LVD

4500 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи

4510 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, давление

4511 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, давление, первичный
воздух

4512 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, давление, вторичный
воздух

4513 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, давление, топливо

4514 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, давление, давление моторного масла

4515 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, давление, применение тормозов трактора

4516 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, давление, применение тормозов прицепа

4517 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, давление, ограничение воздушного фильтра

4518 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, давление, ограничение топливного фильтра

4519 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, давление, давление в подвеске трактора

4520 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура

4521 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, температура воды

4522 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, главный преобразователь. Температура масла

4523 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, доп. Транс. Температура масла

4524 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, температура первого/одного заднего моста

4525 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, температура второго заднего моста

4526 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, температура переднего моста

4527 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, температура наружного воздуха

4528 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, температура моторного масла

4529 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, температура выхлопных газов

4530 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи температуры,

4531 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, ретардер трансмиссии

4532 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, пламя

4533 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, температура третьего (центрального) заднего моста

4534 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, общая температура масла

4535 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, температура масла BrakeSaver

4536 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, температура масла в раздаточной коробке

4537 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, температура масла BOM

4538 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, доп. Транс. Температура масла №3

4539 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, ЗАПУСК Температура батареи

4540 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи температуры,

4541 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, температура батареи отеля

4542 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, альтернативная температура

4543 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, температура, гибридный датчик температуры

4560 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, уровень охлаждающей жидкости

4561 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, уровень охлаждающей жидкости, низкий уровень датчика уровня охлаждающей жидкости

4562 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, уровень охлаждающей жидкости, норма датчика уровня охлаждающей жидкости

4563 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, уровень охлаждающей жидкости, датчик уровня охлаждающей жидкости, высокий уровень

4564 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, уровень охлаждающей жидкости, сигнал датчика охлаждающей жидкости

4580 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, разное,

4581 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, разное, уровень топлива № 1

4582 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, разное, уровень топлива № 2

4583 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, разное, рабочий тормоз

4584 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, разное, положение сцепления

4585 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, разное, АМПЕРМЕТР

4586 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, разное, датчик скорости

4587 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, разное, датчик альт.

4588 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, разное, альтернативное поле

4590 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, разное,

4591 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, разное, позиция Varashield

4592 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, разное, передача заднего хода

4593 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, разное, массовый расход воздуха

4594 Контрольно-измерительные приборы, датчики/преобразователи, разное, датчик кислорода

4600 Инструментарий, ICU/CECU

4610 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасной цифровой вход,

4611 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасной цифровой вход, № 1, низкий уровень

4612 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасной цифровой вход, № 2, низкий уровень

4613 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасной цифровой вход, № 3, низкий уровень

4614 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасной цифровой вход, № 4, низкий уровень

4615 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасной цифровой вход, № 5, низкий уровень

4616 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасной цифровой вход, № 6, низкий уровень

4617 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасной цифровой вход, № 1, высокий уровень

4618 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасной цифровой вход, No.2 High

4619 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасной цифровой вход, № 1, биполярный

Инструментарий 4620, ICU/CECU, запасной аналоговый вход,

4621 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасной аналоговый вход, № 1 0–5 В

4622 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасной аналоговый вход, № 2 0–5 В

4623 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасной аналоговый вход, №3 0–5 В

4624 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасной аналоговый вход, резистивный № 1

4625 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасной аналоговый вход, резистивный № 2

4640 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасная выходная мощность,

4641 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасная выходная мощность, № 1

4642 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасная выходная мощность, № 2

4643 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасная выходная мощность, №3

4644 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасная выходная мощность, № 4

4645 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасная выходная мощность, № 5

4646 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасная выходная мощность, № 6

4647 Контрольно-измерительные приборы, ICU / CECU, запасная выходная мощность, № 7

4648 Контрольно-измерительные приборы, ICU/CECU, запасная выходная мощность, № 8

4800 Контрольно-измерительные приборы, дисплеи

4850 Контрольно-измерительные приборы, дисплеи, переключатель управления меню

4851 Контрольно-измерительные приборы, дисплеи, переключатель управления меню, питание

4852 Контрольно-измерительные приборы, дисплеи, переключатель управления меню, MCSA

4853 Контрольно-измерительные приборы, дисплеи, переключатель управления меню, MCSB

4854 Контрольно-измерительные приборы, дисплеи, переключатель управления меню, ввод MCS

4860 Контрольно-измерительные приборы, дисплеи, предупреждения/индикаторы,

4861 Контрольно-измерительные приборы, дисплеи, предупреждения/индикаторы, индикатор включения запуска при низком напряжении

4862 Контрольно-измерительные приборы, дисплеи, предупреждения/индикаторы, аварийный сигнал разрешения запуска при низком напряжении

4900 Приборы, Разное

4910 Приборы, Разное, Рулевое колесо MUX

4911 Приборы, Разное, Рулевое колесо MUX, Электропитание ЭБУ

4912 Приборы, Разное, Рулевое колесо MUX, ECU Wake-Up

4913 Приборы, Разное, Рулевое колесо MUX, Колесо

4920 Приборы, Разное, Часы

4921 Приборы, Разное, Часы, Часы в кабине

4922 Инструменты, Разное, Часы, Спящие часы

4930 Контрольно-измерительные приборы, Разное, Диагностика

4931 Контрольно-измерительные приборы, Разное, Диагностика, Переключатель диагностического теста

4940 Приборы, Разное, Внешний счетчик моточасов

5100 Безопасность, АБС

5110 Безопасность, АБС, ЭБУ

5111 Безопасность, ABS, ECU, питание монитора

5112 Безопасность, ABS, ECU, система предупреждения-сбой

5113 Безопасность, АБС, ЭБУ, диагностическая цепь

5114 Безопасность, АБС, ЭБУ, предупреждение о прицепе

5115 Безопасность, ABS, ECU, OFF Road

5120 Безопасность, АБС, датчики скорости вращения колес,

5121 Безопасность, АБС, датчики скорости вращения колес, левый передний

5122 Безопасность, ABS, датчики скорости вращения правого переднего колеса

5123 Безопасность, ABS, датчики скорости вращения колес, левый передний задний

5124 Безопасность, АБС, датчики скорости вращения колеса, правый передний задний

5125 Безопасность, ABS, датчики скорости вращения колес, задний левый задний

5126 Безопасность, АБС, датчики скорости вращения колес, задний правый задний

5130 Безопасность, АБС, клапаны

5131 Безопасность, ABS, Клапаны, Левый передний выход PMV

5132 Безопасность, ABS, Клапаны, Левый передний впуск PMV

5133 Безопасность, ABS, Клапаны, Правый передний выход PMV

5134 Безопасность, ABS, Клапаны, Правый передний впуск PMV

5135 Безопасность, АБС, Клапаны, Левый Передний Задний Выход PMV

5136 Безопасность, ABS, Клапаны, Левый Передний Задний Впуск PMV

5137 Безопасность, ABS, Клапаны, Правый передний задний выход PMV

5138 Безопасность, ABS, Клапаны, Правый передний задний впуск PMV

5139 Безопасность, ABS, Клапаны, Левый Задний Задний Выход PMV

5140 Безопасность, ABS, Клапаны, Левый Задний Задний Впуск PMV

5141 Безопасность, ABS, Клапаны, Правый Задний Задний Выход PMV

5142 Безопасность, ABS, Клапаны, Правый Задний Задний Впуск PMV

5143 Безопасность, АБС, Клапаны, Клапан Хищной Птицы

5148 Безопасность, ABS, Клапаны, Выпуск PMV прицепа

5149 Безопасность, ABS, Клапаны, Прицеп PMV Hold

5150 Безопасность, ABS, Клапаны, Возврат PMV прицепа

5160 Safety, ABS, компактный гидравлический блок

5161 Безопасность, АБС, компактный гидравлический блок, мощность двигателя насоса

5162 Безопасность, АБС, компактный гидравлический блок, мощность электромагнитного клапана

5170 Безопасность, АБС, главный цилиндр

5171 Безопасность, ABS, главный цилиндр, переключатель дифференциала

5172 Безопасность, ABS, главный цилиндр, реле потока

5173 Безопасность, ABS, главный цилиндр, наддувный двигатель

5200 Безопасность, Противобуксовочная система

5210 Безопасность, Противобуксовочная система, ЭБУ

5211 Безопасность, Противобуксовочная система, ECU, ATC Light

5220 Безопасность, Противобуксовочная система, Переключатели

5230 Безопасность, контроль тяги, клапаны

5260 Безопасность, контроль тяги, датчики

5261 Безопасность, Противобуксовочная система, Датчики, Датчик давления №1

5262 Безопасность, Противобуксовочная система, Датчики, Датчик давления №2

5263 Безопасность, Противобуксовочная система, Датчики, Датчик давления №3

5264 Безопасность, контроль тяги, датчики, общий/питание датчика давления

5265 Безопасность, контроль тяги, датчики, датчик ESP

5290 Безопасность, Противобуксовочная система, Разное.

5300 Безопасность, EBS

5310 Безопасность, EBS, ЭБУ

5311 Безопасность, EBS, ЭБУ, сигнальная лампа

5320 Безопасность, EBS, Переключатели

5330 Безопасность, EBS, клапаны

5360 Безопасность, EBS, Датчики

5370 Безопасность, EBS, диагностический разъем

5390 Безопасность, EBS, Разное.

5400 Безопасность, дополнительная удерживающая система

5410 Безопасность, дополнительная удерживающая система, блок управления

5420 Безопасность, дополнительная удерживающая система, датчики

5450 Безопасность, дополнительная удерживающая система, переключатели

5451 Безопасность, дополнительная удерживающая система, переключатели, переключатель ремня безопасности

5460 Безопасность, дополнительная удерживающая система, взрывоопасная среда

5490 Безопасность, дополнительная удерживающая система, разное.

5500 Безопасность, предупреждение о столкновении

5510 Безопасность, предупреждение о столкновении, блок управления

5520 Безопасность, Предупреждение о столкновении, Переключатели

5530 Безопасность, предупреждение о столкновении, клапаны

5560 Безопасность, предупреждение о столкновении, датчики

5561 Безопасность, предупреждение о столкновении, датчики, передний датчик

5562 Безопасность, предупреждение о столкновении, датчики, первичный боковой датчик

5563 Безопасность, предупреждение о столкновении, датчики, вторичный боковой датчик

5590 Безопасность, Предупреждение о столкновении, Разное.

5591 Безопасность, предупреждение о столкновении, разное, дисплей

5600 Безопасность, Камеры

5630 Безопасность, камеры, камеры бокового и заднего вида

5631 Безопасность, Камеры, Боковые и задние камеры, Вид сбоку

5632 Безопасность, Камеры, Боковые камеры и камеры заднего вида, Вид сзади

5640 Безопасность, камеры, ночное видение

5700 Безопасность, система предупреждения о выходе из полосы движения

5710 Безопасность, система предупреждения о выходе из полосы движения, элементы управления

5711 Безопасность, система предупреждения о выходе из полосы движения, органы управления, индикатор состояния

5712 Безопасность, система предупреждения о выходе из полосы движения, элементы управления, включение

5713 Безопасность, система предупреждения о выходе из полосы движения, элементы управления, отключение

5720 Безопасность, Система предупреждения о выходе из полосы движения, Разное.

5721 Безопасность, система предупреждения о выходе из полосы движения, разное, левый динамик

5722 5900 Безопасность, Система предупреждения о выходе из полосы движения, Разное, Безопасность правого динамика, Разное.

5910 Безопасность, разное, очистка ветрового стекла (одиночный и двойной двигатель)

5911 Безопасность, Разное, Очистка ветрового стекла (с одним и двумя двигателями), Низкая (левый или одинарный)

5912 Безопасность, Разное, Очистка ветрового стекла (с одним и двумя двигателями), Высокий (левый или одинарный)

5913 Безопасность, Разное, Очистка ветрового стекла (с одним и двумя двигателями), Омыватель

5914 Безопасность, Разное, Очистка ветрового стекла (с одним и двумя двигателями), Высокая

5915 Безопасность, Разное, Очистка ветрового стекла (с одним и двумя двигателями), Низкая (правая)

5916 Безопасность, Разное, Очистка ветрового стекла (с одним и двумя двигателями), Высокая (правая)

5917 Безопасность, Разное, Очистка ветрового стекла (с одним и двумя двигателями), Сигнал парковки (левый или одинарный)

5918 Безопасность, Разное, Очистка ветрового стекла (с одним и двумя двигателями), Сигнал парковки (RL)

5920 Безопасность, Разное, Зеркала

5921 Безопасность, Разное, Зеркала, Жара

5922 Безопасность, Разное, Зеркала, Левое Управление, Горизонтальное

5923 Безопасность, Разное, Зеркала, Левое Управление, Вертикальное

5924 Безопасность, Разное, Зеркала, Снижение бликов

5925 Безопасность, Разное, Зеркала, Левый общий возврат двигателя

5926 Безопасность, Разное, Зеркала, Правое управление, Горизонтальное

5927 Безопасность, Разное, Зеркала, Правое управление, Вертикальное

5928 Безопасность, Разное, Зеркала, RH Общий возврат двигателя

5940 Безопасность, Разное, Датчик износа тормозных колодок

5941 Безопасность, Разное, Датчик износа тормозных колодок, Левая передняя часть

5942 Безопасность, Разное, Датчик износа тормозных колодок, Правый передний

5943 Безопасность, Разное, Датчик износа тормозных колодок, левый передний задний

5944 Безопасность, Разное, Датчик износа тормозных колодок, Правый передний задний

5945 Безопасность, Разное, Датчик износа тормозных колодок, левый задний задний

5946 Безопасность, Разное, Датчик износа тормозных колодок, Правый задний задний

5950 Безопасность, Разное, Двигатель,

5951 Безопасность, Разное, Двигатель, Блокировка наклона капота на холостом ходу

5952 Безопасность, Разное, Двигатель, Валидация регенерации системы очистки отработавших газов

5960 Безопасность, Разное, Звуковые предупреждения

5961 Безопасность, Разное, Звуковые предупреждения, Генератор тона тире 1

5962 Безопасность, Разное, Звуковые предупреждения, Генератор тона 2

5970 Безопасность, Разное, Звуковой сигнал

5971 Безопасность, Разное, Звуковой сигнал, Звуковой сигнал - Электрический

5972 Безопасность, Разное, Звуковой сигнал, Звуковой сигнал - электрический по воздуху

5980 Безопасность, Разное, Резервная сигнализация

6100 Удобство, Радио

6110 Удобство, Радио, Динамики - спереди,

6111 Удобство, радио, динамики - передние, левый одиночный или среднечастотный

6112 Удобство, Радио, Динамики - спереди, Левый высокочастотный динамик

6113 Удобство, радио, динамики - передние, правый одиночный или среднечастотный

6114 Удобство, Радио, Динамики - спереди, Правый высокочастотный динамик

6115 Удобство, Радио, Динамики - спереди, НЧ-динамик

6116 Удобство, Радио, Динамики - Передние, Левое Сиденье

6117 Комфорт, Радио, Динамики - спереди, правое сиденье

6120 Удобство, Радио, Динамики сзади,

6121 Удобство, радио, динамики - задние, левый одиночный или среднечастотный

6122 Удобство, Радио, Динамики - сзади, Левый высокочастотный динамик

6123 Удобство, радио, динамики - задние, правый одиночный или среднечастотный

6124 Удобство, Радио, Динамики - задние, Правый высокочастотный динамик

6125 Удобство, Радио, Динамики сзади, Басовый блок

6130 Удобство, Радио, Тюнер

6140 Удобство, Радио, AMR

6190 Комфорт, Радио, Разное,

6191 Удобство, Радио, Разное, Объем памяти

6200 Удобство, СВ

6210 Удобство, СВ, Динамики,

6220 Удобство, СВ, Тга

6230 Удобство, СВ, Микрофон

6290 Удобство, СВ, Разное,

6291 Удобство, СВ, Разное, Мощность памяти

6292 Комфорт, СВ, Разное, ACC Power

6300 Удобство, Мобильный телефон/Население

6400 Удобство, Видео/ТВ

6410 Удобство, Видео/ТВ, Блок интерфейса монитора

6420 Удобство, Видео/ТВ, Телевидение

6500 Удобство, Навигация/GPS/SAT.

6510 Удобство, Навигация/GPS/SAT., Головное устройство навигации

6511 Удобство, Навигация/GPS/SAT., Головное устройство навигации, Питание

6512 Удобство, Навигация/GPS/SAT., Головное устройство навигации, Передаваемые данные

6513 Удобство, Навигация/GPS/SAT, Головное устройство навигации, Полученные данные

6514 Удобство, Навигация/GPS/SAT., Головное устройство навигации, Готов к терминалу данных

6515 Удобство, Навигация/GPS/SAT., Головное устройство навигации, Готов к набору данных

6516 Удобство, Навигация/GPS/SAT, Головное устройство навигации, Обнаружение носителя данных

6517 Удобство, Навигация/GPS/SAT., Головное устройство навигации, Запрос на отправку

6518 Удобство, Навигация/GPS/SAT, Головное устройство навигации, Готово к отправке

6519 Удобство, Навигация/GPS/SAT, Головное устройство навигации, Кольцевой индикатор

6530 Удобство, Навигация/GPS/SAT., Навигация Аудио

6531 Удобство, Навигация/GPS/SAT., Навигация Аудио, Усилитель динамиков навигации

6600 Удобство, безопасность

6610 Удобство, безопасность, датчики/триггеры

6611 Удобство, безопасность, датчики/триггеры, левая дверь открыта

6612 Удобство, безопасность, датчики/триггеры, капот открыт

6613 Удобство, безопасность, датчики/триггеры, датчик движения в салоне

6614 Удобство, безопасность, датчики/триггеры, правая дверь открыта

6620 Комфорт, Безопасность, Тревоги/Выходы

6621 Комфорт, Безопасность, Сигнализация/Выходы, Сирена

6622 Комфорт, Безопасность, Сигнализация/Выходы, Мигание фар

6623 Удобство, Безопасность, Тревоги/Выходы, Маркер/Просветная Вспышка

6624 Комфорт, Безопасность, Тревоги/Выходы, Экстренное вещание

6625 Комфорт, Безопасность, Сигнализация/Выходы, Отключение стартера

6626 Комфорт, Безопасность, Тревоги/Выходы, Дополнительный выход

6650 Удобство, безопасность, дистанционное отключение ПО

6651 Удобство, безопасность, дистанционное отключение ПО, установка/сброс

6700 Удобство, Дверной замок

6710 Удобство, Дверной замок, Дверной замок

6711 Удобство, Дверной замок, Дверной замок, LH

6712 Удобство, Дверной замок, Дверной замок, RH

6730 Удобство, Дверной замок, Разблокировка,

6731 Удобство, дверной замок, разблокировка, левый

6732 Удобство, дверной замок, разблокировка, правая сторона

6750 Удобство, Дверной замок, Удаленный вход без ключа

6751 Удобство, Дверной замок, Дистанционный вход без ключа, Разное. Цепь реле №1

6752 Удобство, Дверной замок, Дистанционный вход без ключа, Разное. Цепь реле №2

6753 Удобство, Дверной замок, Дистанционный вход без ключа, Разное. Цепь реле №3

6800 Удобство, отсутствие простоя

6810 Удобство, без простоя, преобразователь постоянного тока в постоянный

6811 Удобство, без простоя, преобразователь постоянного тока в постоянный, зарядка аккумулятора

6812 Удобство, отсутствие простоя, преобразователь постоянного тока в постоянный, контроль заряда батареи

6820 Удобство, отсутствие холостого хода, компаратор напряжения

6821 Удобство, отсутствие холостого хода, компаратор напряжения, разрешение запуска при низком напряжении

6830 Удобство, Без холостого хода, Регулятор напряжения

6831 Удобство, без холостого хода, регулятор напряжения, инвертор отключен

6832 Удобство, Без холостого хода, Регулятор напряжения, Полное определение заряда батареи

6900 Удобство, Разное

6910 Удобство, Разное, Оконный подъемник

6911 Удобство, Разное, Оконный подъемник, Левая дверь

6912 Удобство, Разное, Оконный подъемник, Правая дверь

6913 Удобство, Разное, Оконный подъемник, Skyvent

6914 Удобство, Разное, Подъемник окна, Левая дверь вниз

6915 Удобство, Разное, Подъемник окна, Правая дверь вниз

6930 Удобство, Разное, Холодильник

6940 Удобство, Разное, Инвертор и зарядное устройство кондиционера

6941 Удобство, Разное, Инвертор и зарядное устройство переменного тока, питание 12 Вольт

6942 Удобство, Разное, Инвертор и зарядное устройство кондиционера, Дисплей

6943 Удобство, Разное, Инвертор и зарядное устройство кондиционера, Сигнал включения

6950 Удобство, Разное, Прикуриватель/12 Вольт Power Well

6951 Удобство, Разное, Прикуриватель/12 В, Колодец, Колодец А

6952 Удобство, Разное, Прикуриватель/12 Вольт, Колодец, Колодец В

6953 Удобство, Разное, Прикуриватель / Блок питания 12 Вольт, Спальное место А

6954 Удобство, Разное, Прикуриватель / Блок питания 12 Вольт, Спальное место В

6960 Удобство, Разное, Разное Двигатели

6961 Удобство, Разное, Разное Двигатели, Двигатель вверх или вперед

6962 Удобство, Разное, Разное Двигатели, Двигатель вниз или задний ход

6970 Удобство, Разное, Smartwheel

7100 ОБКВ, система хладагента

7110 HVAC, Система хладагента, Компрессор кондиционера

7111 HVAC, Система хладагента, Компрессор кондиционера, Муфта компрессора кондиционера

7130 HVAC, Система хладагента, Переключатели,

7131 HVAC, система хладагента, переключатели, реле высокого давления (управление вентилятором ECM)

7132 HVAC, Система хладагента, Выключатели, Выключатель замораживания

7133 HVAC, система хладагента, переключатели, реле низкого давления

7134 HVAC, Система хладагента, Переключатели, Датчик высокого давления кондиционера

7135 HVAC, Система хладагента, Переключатели, Двоичное реле давления

7200 HVAC, система кабины

7210 HVAC, Система кабины, Вентилятор

7211 HVAC, Система кабины, Вентилятор, Низкий

7212 HVAC, Система кабины, Вентилятор, Средний

7213 HVAC, Система кабины, Вентилятор, Высокий

7214 HVAC, Система кабины, Вентилятор, ШИМ-сигнал скорости вращения вентилятора

7220 HVAC, система кабины, приводы

7221 HVAC, система кабины, приводы, дверь режима нагревателя

7222 HVAC, система кабины, приводы, вентиляция/разморозка/пол

7223 HVAC, система кабины, приводы, свежий воздух/рециркуляция

7224 HVAC, система кабины, приводы, датчик температурного режима

7225 HVAC, система кабины, приводы, двигатель температурного режима (-)

7226 HVAC, система кабины, приводы, двигатель температурного режима (+)

7260 HVAC, система кабины, управление спальным местом

7300 HVAC, спальная система

7310 HVAC, Спальная система, Вентилятор

7311 HVAC, Спальная система, Вентилятор, Низкий уровень вентилятора отопителя

7312 HVAC, Sleeper System, Вентилятор, Вентилятор нагревателя Средний

7313 HVAC, Sleeper System, вентилятор, высокая скорость вентилятора обогревателя

7314 HVAC, Sleeper System, Вентилятор, Управление вентилятором охладителя

7315 HVAC, Система Sleeper, Вентилятор, Вентилятор охладителя ВКЛ.

7320 HVAC, спальная система, приводы

7321 HVAC, спальная система, приводы, режим подачи свежего воздуха

7322 HVAC, спальная система, приводы, режим рециркуляции

7360 HVAC, спальная система, управление кабиной

7361 HVAC, спальная система, управление кабиной, термостат нагревателя спального места

7362 HVAC, спальная система, управление кабиной, режим кондиционера

7363 HVAC, спальная система, управление кабиной, режим обогрева

7364 HVAC, спальная система, управление кабиной, термостат охладителя

7365 HVAC, спальная система, управление кабиной, обогреватель койки

7400 HVAC, стояночный охладитель

7410 HVAC, стояночный охладитель, ЭБУ

7411 HVAC, Система стояночного охлаждения, ЭБУ, Отключение по низкому напряжению

7412 HVAC, Система стояночного охлаждения, ЭБУ, насос охлаждающей жидкости ВКЛ.

7420 HVAC, стояночный охладитель, зарядное устройство

7421 HVAC, стояночная система охлаждения, зарядное устройство, перепускной клапан

7422 HVAC, стояночная система охлаждения, зарядное устройство, вентилятор конденсатора

7423 HVAC, система стояночного охлаждения, зарядное устройство, компрессор

7424 HVAC, стояночная система охлаждения, зарядное устройство, проверка

7425 HVAC, стояночная система охлаждения, зарядное устройство, компаратор

7900 ОБКВ, Разное

7910 HVAC, Разное, Дополнительный вентилятор

7911 HVAC, Разное, Дополнительный вентилятор, Левая кабина

7912 HVAC, Разное, Дополнительный вентилятор, Правая кабина

7913 HVAC, Разное, Дополнительный вентилятор, Спящий вентилятор/Низкий

7914 HVAC, Разное, Дополнительный вентилятор, Sleeper High

7920 HVAC, Разное, Дополнительный обогреватель,

7921 HVAC, Разное, Дополнительный обогреватель, Дополнительный обогреватель, установленный в кабине

7930 HVAC, Разное, Связь с блоком управления

7931 HVAC, Разное, Связь с блоком управления, Sleeper/Cab TX

7932 HVAC, Разное, Связь с головкой управления, RX со спальным местом/кабиной

7933 HVAC, Разное, Связь с блоком управления, Общее спальное место/кабина

9100 Трейлер, Освещение

9110 Прицеп, Освещение, Сигнал поворота

9111 Прицеп, освещение, указатель поворота, левый

9112 Прицеп, освещение, указатель поворота, правый

9120 Прицеп, Освещение, Стоп-сигналы,

9130 Трейлер, освещение, маркер, клиренс, ID

9190 Прицеп, Освещение, Разное,

9191 Прицеп, Освещение, Разное, Линия отрыва прицепа

9200 Трейлер, Мультиплекс/ПЛК

Трейлер 9300, системы зарядки

9310 Трейлер, Зарядные системы, Зарядка прицепа

9311 Трейлер, системы зарядки, зарядка прицепа, зарядка прицепа 12 вольт

9312 Трейлер, системы зарядки, зарядка прицепа, зарядка прицепа 24 В

9400 Трейлер, Охрана

9500 Трейлер, Эксплуатация прицепа

9510 Трейлер, Эксплуатация прицепа, Самосвальные прицепы

9511 Прицеп, Эксплуатация прицепа, Прицепы-самосвалы, Прицеп-самосвал № 1

9512 Трейлер, Эксплуатация прицепа, Прицепы-самосвалы, Прицеп-самосвал № 2

9513 Трейлер, Эксплуатация прицепа, Прицепы-самосвалы, Самосвал №3

9514 Прицеп, Эксплуатация прицепа, Прицепы-самосвалы, Прицеп-самосвал №4

9900 Трейлер, Разное

9910 Трейлер, Разное, Аварийная сигнализация прицепа

9920 Трейлер, Разное, Hotwire/ABS

9930 Трейлер, Разное, Шлифовальное оборудование