



8. Противотуманный фонарь




中央电器盒	Центральный ящик электроаппарата
前雾灯开关	Выключатель переднего противотуманного фонаря
喇叭转换开关	Переключатель гудка
示廓灯 (手柄开关)	Фонарь вида (рычажный выключатель)
后雾灯开关	Выключатель заднего противотуманного фонаря
喇叭按钮	Кнопка гудка
前雾灯	Передний противотуманный фонарь
仪表	Прибор
后雾灯	Задний противотуманный фонарь
电喇叭	Электрический звуковой сигнал

气喇叭	Воздушная горловина
-----	---------------------


1) Шифр вилки, ножки и жгута проводов




C023, 10针脚
仪表线束-后围线束




C027, 2插脚
前围线束-仪表线束



C034, 8针脚
仪表线束-组合开关



C037, 8针脚
仪表-前雾灯开关



C038, 8插脚
仪表-后雾灯开关

C023, 10 针脚	C023, 10 插脚	10	仪表线束-后围线束	Жгут проводов приборов – жгут проводов задка
C027, 2 插脚	C027, 2 插脚	2	前围线束—仪表线束	Жгут проводов передка – жгут проводов приборов
C034, 8 针脚	C034, 8 插脚	8	仪表线束—组合开关	Жгут проводов прибора – комбинированный выключатель
C037, 8 针脚	C037, 8 插脚	8	仪表—前雾灯开关	Выключатель переднего противотуманного фонаря
C038, 8 插脚	C038, 8 插脚	8	仪表—后雾灯开关	Прибор - Выключатель заднего противотуманного фонаря

2) Позиция детали



Выключатель противотуманного фонаря
 А.---Выключатель переднего противотуманного фонаря
 В ---Выключатель заднего противотуманного фонаря



Сигнализатор и реле заднего противотуманного фонаря находится внутри панели приборов возле электродвигателя стеклоочистителя.